

## Ölabscheider BOS3-CDH

Die genannten ESK-Komponenten sind Druckbehälter und ausschließlich für die Anwendung in Kälteanlagen bestimmt.

Sie entsprechen der EG-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Eine Inbetriebnahme ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass der Einbau entsprechend den gesetzlichen Vorschriften erfolgte. Alle Komponenten werden entsprechend den geltenden Regeln konstruiert und gefertigt. AD-Merkblätter; EN 13 445; EN 378

### Anwendung

Diese ESK-Ölabscheiderreihe wurde speziell für transkritische CO<sub>2</sub>-Anwendungen konzipiert. Die Ölabscheider sind mit Koaleszenzelementen zur effizienten Ölabscheidung ausgerüstet. Die Filterelemente können bei allen Geräten ausgetauscht werden.

Anstelle eines Schwimmerventils besitzen die Ölabscheider einen Anschluss für eine Füllstandsregelung.

Als Standard ist der Ölabscheider mit einem kombinierten Anschluss für Löt- und Schweißverbindungen ausgeführt. Weitere Anschlussmöglichkeiten können im Serien- bzw. OEM-Geschäft auf Anfrage umgesetzt werden.

### Technische Spezifikation BOS3-CDH

Max. zulässiger Betriebsüberdruck ( $P_{smax}$ )  
im Temperaturbereich:

- [1] Zul. Betriebstemperatur: 140 ... -10°C →  $P_{s1}$  = 130 bar  
bzw.: 160 ... -10°C →  $P_{s1}$  = 120 bar  
[2] Zul. Betriebstemperatur: -10 ... -40°C →  $P_{s2}$  = 97,5 bar

### Betrieb mit dem Kältemittel R744 / CO<sub>2</sub> (Kohlendioxid)



ESK fertigt Komponenten für den sub- und transkritischen Betrieb. Das Kältemittel ist farb- und geruchlos und bei einem Austritt nicht wahrnehmbar.

Das Einatmen in erhöhter Konzentration kann zu Bewusstlosigkeit und Erstickten führen. Die Entlüftung der Maschinenräume hat nach EN 378 zu erfolgen.



Die hohe Drucklage von CO<sub>2</sub> stellt eine Gefahr dar und ist zu beachten. Bei Anlagen-Stillstand steigt der Druck bei Umgebungstemperatur erheblich und es kann Berstgefahr bestehen. Der kritische Punkt liegt bei 31°C und 74 bar.

Absperrbare Anlagenteile sind mit einem Sicherheitsventil auszurüsten (EN 378-2 und EN 13136).

Es darf kein Rohr am Sicherheitsventil angeschlossen werden, um beim Öffnen ein Blockieren durch Trockeneisbildung zu vermeiden.



Es können sehr hohe Druckgastemperaturen auftreten, es besteht Verbrennungsgefahr an Ölabscheider-Oberflächen und an Ölrückführ- und Druckausgleichsleitungen.

ESK-Komponenten dürfen nur für die freigegebenen Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Bei Verwendung hochviskoser Kältemaschinenöle >46 cSt ist die korrekte Funktion der Komponenten während der Inbetriebnahme zu kontrollieren und zu überwachen. Gegebenenfalls sind korrigierende Maßnahmen zu ergreifen.

## Séparateurs d'huile BOS3-CDH

Les composants ESK susmentionnés sont des récipients sous pression conçus pour être utilisés exclusivement dans des systèmes de réfrigération. Ils sont conformes à la directive européenne sur les équipements sous pression 2014/68/UE. La mise en service est autorisée uniquement si l'installation a été effectuée conformément aux réglementations en vigueur. Tous les composants sont conçus et réalisés en conformité avec les réglementations en vigueur. AD-Merkblätter; EN 13 445; Directive sur les équipements sous pression: EN 378

### Application

Cette gamme de séparateurs d'huile ESK a été conçue spécialement pour les applications CO<sub>2</sub> transcritiques. Les séparateurs d'huile sont dotés d'éléments de coalescence afin de permettre une séparation d'huile efficace. Les éléments filtrants peuvent être changés sur tous les appareils. À la place d'une soupape à flotteur, les séparateurs d'huile sont dotés d'un raccord pour un régulateur de niveau de remplissage. Le modèle standard du séparateur d'huile est doté d'un raccord combiné pour les fixations par soudage ou par brasage. D'autres raccords peuvent être réalisés en série ou sur demande pour les produits OEM.

### Spécifications Techniques BOS3-CDH

Pression de service max admise ( $P_{smax}$ )  
dans la plage de températures:

- [1] Temp. de fonctionnement admise: 140 ... -10°C →  $P_{s1}$  = 130 bars  
ou, le cas échéant: 160 ... -10°C →  $P_{s1}$  = 120 bars  
[2] Temp. de fonctionnement admise: -10 ... -40°C →  $P_{s2}$  = 97,5 bars

### Opérations avec le réfrigérant R744 (dioxyde de carbone)



ESK produit des composants destinés aux fonctionnements subcritiques et transcritiques. Le réfrigérant est incolore et inodore et ne peut pas être perçu en cas de fuite. L'inhalation de concentrations élevées peut entraîner une perte de connaissance et à la suffocation. L'aération des pièces où les équipements sont installés doit respecter la norme EN 378.



La condition de pression élevée de CO<sub>2</sub> représente un danger et doit être contrôlée. En cas d'arrêt du système, la pression augmente fortement à température ambiante et cela peut représenter un risque d'explosion. Le point critique se situe à 31°C et 74 bars.

Les pièces de l'installation qui peuvent être bloquées doivent être pourvues d'une soupape de sûreté (EN 378-2 et EN 13136).

Pour éviter un blocage causé par la formation de glace carbonique au moment de l'ouverture, ne raccorder aucun tube à la soupape de sûreté.



Des gaz d'échappement à très haute température peuvent se former qui représentent un risque de brûlure au niveau des surfaces du séparateur d'huile et des conduites de retour d'huiles et de compensation de pression.

Les composants ESK ne doivent être utilisés que pour le champ d'application consenti. Quand on utilise des huiles frigorigènes de viscosité élevée >46 cSt, le bon fonctionnement des composants doit être contrôlé et surveillé pendant la mise en service. Utiliser, éventuellement, les mesures correctives nécessaires.

**Füllstandsregelungen Typ OSC-1 und Typ ENC**

BOS3-Ölabscheider werden in zwei verschiedenen Ausführungen für den Anschluss einer elektronischen Füllstandsregelung angeboten:

Für Typ BOS3-...O wurde die Füllstandsregelung OSC entwickelt, sie ermöglicht ein direktes Ansteuern des Magnetventiles MV-11W-1-CDH-P.

Typ BOS3-...E verfügt über einen 1/2"-NPTF-Gewindeanschluss, hier kann zur Regelung des Füllstandes die ENC3-1/2-NPT (siehe Katalog S.70/71) angeschlossen werden.

**Régulations du niveau de remplissage type OSC-1 et type ENC**

Deux modèles différents de séparateurs d'huile BOS3 sont proposés quant au raccordement d'un moyen de contrôle électronique du niveau de remplissage:

Le régulateur du niveau de remplissage OSC a été développé pour le type BOS3-...O. Il permet un pilotage direct de la électrovanne MV-11W-1-CDH-P.

Le type BOS3-...E est doté d'un raccordement fileté NPTF 1/2", auquel il est possible de raccorder l'ENC3-NPT 1/2 (voir le catalogue page 70/71).


**Abmessungen**

**Dimensions**

Ölabscheider CO2 transkritisch mit Anschluss für Füllstandsregelung (2):		Abmessungen								Service-Abstand	Gewicht	Öl Füllmenge	DGRL	Ersatzpatrone
Séparateur d'huile CO2 transcr. avec raccord pour la régulation du niveau de remplissage (2):		Dimensions								Dégagement Service	Poids	Précharge Huile	DESP	Changement cartouche
Typ	Anschluss (Zubehör)*	ØD	ØD1	H	h1	h2	h3	h4	e	kg	kg	Kategorie	Typ**	
Type	Raccord (accessoires)*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			Catégorie	Type**	
<b>BOS3-CDH-1ZFE</b>	filetage 1/2"-14NPTF (ENC)	76	135	431	198	333	178	143	200	8,7	0,5	I	FK3-10	
<b>BOS3-CDH-1AFO</b>	Flansch / bride (OSC-1)	114	175	656	215	530	185	165	300	23	0,9	II	FK3-25	
<b>BOS3-CDH-1BFO</b>	Flansch / bride (OSC-1)	159	220	798	241	651	201	181	400	47	1,7	III	FK3-32	
<b>BOS3-CDH-1CFO</b>	Flansch / bride (OSC-1)	219	280	1029	278	833	228	198	520	100	4,1	IV	FK3-50	


\* bitte separat bestellen / Veuillez commander séparément

\*\* Inklusive Dichtungen für Patrone und Flansch (s. Katalog S. 78) / Joints inclus pour cartouche et bride (voir catalogue p. 78)




Anschluss Ein- / Austritt (IN / OUT)  
Raccord Entrée / Sortie (IN / OUT)

- BOS3-CDH-1ZFE** ØDN: DN 10 (Ø 17,2 mm)  
ØDL: 10 mm / 3/8"
- BOS3-CDH-1AFO** ØDN: DN 25 (Ø 33,7 mm)  
ØDL: 28 mm / 1.1/8"
- BOS3-CDH-1BFO** ØDN: DN 32 (Ø 42,4 mm)  
ØDL: 35 mm / 1.3/8"
- BOS3-CDH-1CFO** ØDN: DN 50 (Ø 60,3 mm)  
ØDL: 54 mm / 2.1/8"




1) Anschluss Ölrückführung  
Raccord retour d'huile




2) Anschluss für Füllstandsüberwachung,  
Darstellung mit optionalem Zubehör

Raccord pour le système de surveillance du niveau de remplissage  
Représentation avec accessoires optionnels




Typ/type  
**BOS3-...O**  
mit / à OSC-1


Typ/type  
**BOS3-...E**  
mit / à ENC3-1/2"-NPT




Fußbilder / Vue pied :



Typ/type BOS3-CDH-1ZFE



Typ/type BOS3-CDH-1AFO



Typ/type  
**BOS3-CDH-1BFO**  
**BOS3-CDH-1CFO**

### Installationshinweise

Bei Inbetriebnahme der Anlage ist der Ölabscheider mit der Erstfüllung (Verdichter-Kältemaschinenöl) über den Anschlussstutzen »OUT« oder über den oberen Flansch vorzufüllen.

**Achtung:** BOS-Ölabscheider scheiden auch feste Partikel aus dem druckseitigen Öl/Gasstrom ab. Sie sollten aber nicht speziell zur Reinigung einer Kälteanlage verwendet werden.

Bei einem Druckabfall > 0,8 bar ist das Koaleszenz-Element auszutauschen.

### Patronenwechsel

Wir empfehlen bei der Erstinbetriebnahme, die Originalfilterpatrone nach 48 Betriebsstunden auszutauschen. Wir empfehlen, die Filterpatrone nach einem Verdichterschaden auszutauschen.

Die Patrone kann wie folgt beschrieben gewechselt werden:

Nach Druckentlastung des Ölabscheiders und Lösen der Schraubverbindungen (Achtung! Heiße Oberflächen) kann die Flanschplatte mit Hilfe zweier Schraubendreher (um 180° versetzt) gleichmäßig und vorsichtig herausgehoben werden. Dichtfläche im Flanschring nicht beschädigen!

Nach dem Patronenwechsel die O-Ring-Nut reinigen und einen neuen O-Ring einsetzen. O-Ring mit etwas Kältemaschinenöl benetzen.

Flanschplatte vorsichtig platzieren und mit zwei Schrauben fixieren. Mit gleichmäßigem Druck kann die Flanschplatte in den Flanschring eingebracht werden (Achtung! Nicht verkanten). Schrauben mit angegebenem Drehmoment anziehen.

► Typ BOS3-CDH-1ZF: Die Flanschplatte kann ohne Zuhilfenahme der Schraubendreher abgenommen werden.

► Typ BOS3-CDH-1CFO: Beim Transport und bei der Demontage des Flansches sind besondere Hinweise zu beachten (siehe Beiblatt)!

### Installation

Au moment de la mise en route du système, le séparateur d'huile doit être rempli une première fois (avec une huile frigorigère pour compresseur) au niveau de l'orifice »OUT« ou au niveau de la bride supérieure.

**Attention:** Les séparateurs d'huile BOS sont en mesure de séparer des particules solides du flux de huile/gaz. Cependant, ceux-ci ne devront pas être utilisés dans le but spécifique de nettoyer les systèmes de réfrigération.

⇒ En cas de chute de pression > 0,8 bars, il sera nécessaire de remplacer l'élément de coalescence.

### Remplacement de la cartouche

Au moment de la première mise en route, il est recommandé de changer la cartouche de filtre d'origine après 48 heures de fonctionnement. En outre, il est recommandé de changer la cartouche de filtre si le compresseur s'est avéré être défectueux.

La cartouche peut être changée en suivant la procédure suivante :

Une fois le séparateur à huile décompressé et les raccords à vis dévissés (Attention ! Surfaces brûlantes), la plaque de bride peut être sortie doucement et de manière régulière au moyen de deux tournevis (décalés de 180°) en faisant levier. Ne pas endommager la bride annulaire !


Une fois la cartouche changée, nettoyez le joint torique et posez une nouvelle bague en o. Appliquez un peu d'huile pour appareil réfrigérant sur la bague en o. Placez doucement la plaque de bride et fixez-la au moyen des deux vis. La plaque de bride peut être introduite dans la bride annulaire au moyen d'une pression régulière (Attention ! Ne pas basculer). Visser les vis au couple rotatif indiqué.

► Type BOS3-CDH-1ZF:

La plaque de la bride peut être retirée sans tournevis.

► Type BOS3-CDH-1CFO: Des indications spécifiques doivent être respectées lors du transport et du démontage de la bride (voir fiche complémentaire)!

**Korrekte Position des O-Rings**  
Position correcte de la bague en O



Typ/type  
← BOS3-...-1ZF

BOS3-...-1AFO / -1BFO / -1CFO →

**Anzugsmomente**  
für die Schraubverbindungen  
Couple de serrage pour les raccords à vis

Typ/Type BOS3-...-1ZF:  
**M 12x50 50 Nm** O-Ring / Bague en O: OR-87x4

Typ/Type BOS3-...-1AFO:  
**M 12x35 85 Nm** O-Ring / Bague en O: OR-107x5

Typ/Type BOS3-...-1BFO:  
**M 14x40 110 Nm** O-Ring / Bague en O: OR-152x5



Typ/Type BOS3-...-1CFO:  
**M 16x45 130 Nm** O-Ring / Bague en O: OR-210x6

Typ/Type BOS3-...O:

**M 6x20 10 Nm**  
O-Ring / Bague en O: OR-33-2,5-HNBR

**Hinweis:** Schrauben immer über Kreuz und in mindestens zwei Schritten anziehen.

**Notes:** Serrer les vis en croix et en serrant au moins en deux phases.





**Nur vertikal installieren!**  
Installation verticale uniquement!

**Regelung der Ölrückführung**  
Régulation du retour d'huile

Typ/Type:  
BOS3-CDH..O

Spannungsversorgung:  
Voltage:  
**230V / 50/60 Hz - 1Ph**



- 1) Füllstandskontrolle Typ OSC-1  
Contrôle du niveau de remplissage type OSC-1
- 2) Magnetventil Typ MV-11W-1-CDH-P  
Électrovanne type MV-11W-1-CDH-P

Technische Daten						Données Techniques								
Ölabscheider Séparateur d'huile	Schweiß- anschluss Raccord pour brasage	Lötanschluss Raccord à souder	Geräte- volumen Volume de l'appareil	Hochdruck Haute pression	Gaskühler- austritt Sortie du refroidisseur de gaz	Maximaler Verdichter-Massenstrom bei 10K Überhitzung [kg/h] Débit maximal de masse du compresseur dans le cas d'une surchauffe 10K [kg/h]								
Typ / Type	Ø DN*	Ø DL* mm	Ø DL* inch	V <sub>BOS</sub> l	bar	°C	Verdampfungstemperatur / Température d'évaporation [°C]							
							15	10	5	0	-5	-10	-15	-20
<b>BOS3-CDH-1ZFE</b>	DN 10 (Ø 17,2)	10	3/8	1,2	75	30	741	679	621	568	518	470	425	381
					90	35	740	673	611	553	499	448	398	350
					100	40	730	660	596	536	479	425	373	323
					120	50	693	618	549	485	424	366	310	256
<b>BOS3-CDH-1AFO</b>	DN 25 (Ø 33,7)	28	1.1/8	4,3	75	30	5 126	4 693	4 296	3 927	3 581	3 253	2 939	2 635
					90	35	5 120	4 654	4 226	3 827	3 452	3 095	2 753	2 422
					100	40	5 051	4 566	4 120	3 704	3 312	2 939	2 581	2 234
					120	50	4 791	4 275	3 799	3 354	2 933	2 532	2 146	1 770
<b>BOS3-CDH-1BFO</b>	DN 32 (Ø 42,4)	35	1.3/8	10,2	75	30	13 146	12 014	10 976	10 011	9 105	8 245	7 421	6 625
					90	35	13 049	11 832	10 712	9 670	8 689	7 756	6 860	5 993
					100	40	12 811	11 546	10 381	9 295	8 271	7 295	6 358	5 449
					120	50	12 023	10 679	9 436	8 274	7 176	6 127	5 116	4 133
<b>BOS3-CDH-1CFO</b>	DN 50 (Ø 60,3)	54	2.1/8	26,3	75	30	26 341	24 074	21 993	20 060	18 244	16 521	14 870	13 275
					90	35	26 146	23 708	21 465	19 377	17 411	15 541	13 746	12 008
					100	40	25 670	23 136	20 802	18 625	16 573	14 619	12 739	10 918
					120	50	24 091	21 398	18 908	16 580	14 379	12 277	10 251	8 282

\* Siehe auch Maßzeichnung (Seite 2)  
\* Voir également le croquis coté (page 2)

20190823

### Sicherheitshinweise

- Alle Komponenten und deren Zubehör sind für die Handhabung, Installation und den Gebrauch durch fach- und sachkundige Anlagenbauer, Installateure und Betreiber vorgesehen. Diese müssen über grundlegende Kenntnisse der Kältetechnik, der Kältemittel und der Kältemaschinenöle verfügen.
- Unsachgemäße Handhabung oder Missbrauch können zu Sach- oder Personenschäden führen.
- Die Einhaltung der Einbauvorschriften und Anwendungsgrenzen (Druck, Temperatur, Medien) sind Voraussetzung für eine sichere Funktion.
- Vor Befüllung der Kälteanlage mit Kältemittel ist eine Dichtigkeitsprüfung der Anlage, einschließlich der eingebauten ESK-Komponenten durchzuführen. Für die Druckprüfung darf kein reiner Sauerstoff verwendet werden.
- Bei der Handhabung von Kältemitteln und Kältemaschinenölen und bei der Durchführung von Arbeiten am gefüllten Kältekreislauf sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
- Bei der Entsorgung von Altöl bzw. Kältemittel sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Öffnen von ESK-Geräten darf nur im drucklosen und abgekühlten Zustand erfolgen.

### Rücksendung von Komponenten

Vor der Rückgabe sind die Geräte vom Rücksender komplett zu entleeren, das heißt, die Geräte werden ohne Öl und Kältemittel angeliefert.

### Consignes de sécurité

- Tous les composants et leurs accessoires ont été conçus pour être manipulés, installés et utilisés par des installateurs et du personnel qualifiés et spécialisés dans les systèmes de réfrigération, les réfrigérants et les huiles frigorigères.
- Une manipulation ou une utilisation incorrecte peut endommager les matériels ou provoquer des lésions aux personnes.
- Le respect des prescriptions de montage et des limites d'utilisation (pression, température, fluides) est une condition essentielle pour un fonctionnement en toute sécurité.
- Avant de charger le circuit frigorifique avec le réfrigérant, s'assurer que le système, y compris les composants ESK, est étanche. Ne pas utiliser d'oxygène pour l'essai de pression.
- Lors de la manipulation de réfrigérants et d'huiles frigorigères et lors d'interventions sur le circuit frigorifique en charge, respecter les prescriptions en vigueur pour la prévention des accidents.
- Lors de l'élimination de l'huile usagée ou des réfrigérants, respecter les dispositions légales.
- Les équipements ESK ne doivent être ouverts que lorsqu'ils ne sont plus sous pression et suffisamment refroidis.

### Renvoi de composants

En cas de restitution, les équipements doivent être entièrement purgés par l'expéditeur ; cela signifie que les appareils doivent être restitués sans huile et sans réfrigérant.

Quality Products · Made in Germany

**ESK Schultze GmbH & Co. KG**

Parkallee 8  
D-16727 Velten

☎ +49 (0) 3304 3903 0  
☎ +49 (0) 3304 3903 34  
✉ info@esk-schultze.de

www.esk-schultze.de

Änderungen vorbehalten! · Sous réserve de modifications!


MAL\_BOS3-CDH\_2019.08.23

Ⓓ Transport und Flansch-Demontage  
Ⓕ Transport et démontage de la bride

Hinweise zum Transport  
Indications quant au transport

1. Die zwei mit »A« gekennzeichneten Schrauben herausdrehen, dafür die Augenschrauben in den Flansch einschrauben.  
.....

1. Dévisser et sortir les deux vis marquées d'un «A», et visser à leur place les vis à œil dans la bride.



2. Hebezeug an den Augenschrauben befestigen. Das Gerät senkrecht heben.  
.....

2. Fixer l'équipement de levage aux vis à œil. Lever l'appareil verticalement.



www.esk-schultze.de

Demontage des Flansches  
Démontage de la bride

1. Alle Schrauben aus dem Flansch herausdrehen.

1. Dévisser toutes les vis de la bride et les sortir.



3. Die Augenschrauben gleichmäßig drehen, bis sich die Flanschplatte anhebt.

3. Visser les vis à œil de manière équilibrée jusqu'à ce que la plaque de bride se soulève.



2. Die Augenschrauben in die beiden mit »A« gekennzeichneten Gewinde drehen.

2. Visser les vis à œil dans les deux filetages marqués d'un «A».



4. Die Flanschplatte kann angehoben werden.

 **Dichtfläche im Flanschring nicht beschädigen!**

 **4. La plaque de bride peut désormais être soulevée. Ne pas endommager la surface de joint à l'intérieur de la bride annulaire!**

